

Gebrauchsanweisung

Funk An-/ Ausschalter 433MHz 230 V

Technische Daten:

Übertragungstechnik: Funk
Reichweite: 30m (mit 2 dünnen Wänden), 50m freie Fläche
Eingangsspannung: AC 230V (AC= Wechselspannung)
Ausgangsspannung: AC 230V
Max. Leistungsaufnahme: 2000W
LED Beleuchtung max. 200W (erhöhter Anlaufstrom)
Frequenz: 433MHz
Akustiksignal am Empfänger bei Schaltung
Batterie Fernbedienung (tauschbar): CR2016
Batterie im Lieferumfang

Anschluss:

Eingang		Ausgang	
AC Input		AC Output	
L	N	L	N
1	2	3	4

Eingang: 230V AC

Ausgang: 230V AC, Anschluss des zu schaltenden Gerätes

Fernbedienung Anlernen (Sets mit 2 – 4 Fernbedienungen)

Die Fernbedienungen und der Empfänger sind noch nicht angelern.

Für den Anlernprozess ist es notwendig, dass der Empfänger angeschlossen ist. Am Rande des Empfänger Gehäuses finden Sie ein kleiner Taster. Hinter dem Taster ist ein grüne Status-LED im Gehäuse.

Drücken Sie den Taster für mindestens drei Sekunden, nun sollte die LED kontinuierlich leuchten. Drücken Sie nun die Fernbedienungstaste On einmalig, die grüne LED sollte nun 3 Mal aufleuchten und danach wieder dauerhaft leuchten. Nun drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste off einmal, die LED sollte nun aufleuchten und erlöschen. Die Fernbedienung sollte nun angelern sein.

Der Speicher des Empfängers ist für komplette Neuprogrammierungen löschar: hierzu drücken Sie den Taster am Empfänger Gehäuse achtmal, die grüne Hintergrund LED sollte nun fünfmal rhythmisch aufleuchten und danach ausgehen, sämtliche Fernbedienungen müssen nun neu angelern werden.

Sicherheitsinformationen:

- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Vor der Inbetriebnahme sind das Gerät und sein Zubehör auf Beschädigen zu überprüfen.
- Das Gerät ist nur für trockene Innenräume geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät mit Wasser in Berührung geriet, herunterfiel oder auf eine andere Art beschädigt wurde.
- Für Kinder darf das Gerät nicht zugänglich sein.
- Öffnen Sie das Gerät nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Gerät sorgsam. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von jeglicher Feuchtigkeit und extremer Hitze. Bringen Sie das Produkt niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeit in Berührung.
- Bewahren Sie die Anleitung auf.